

Gaskartuschenkocher

- Zum Kochen: Topfaufsatz aufstellen, Hebel auf LOCK stellen und dann Reglerknopf nach rechts drehen – zündet automatisch
- Zum Tauschen: Reglerknopf muss auf OFF stehen
- Verbindung der Kartusche trennen „UNLOCK“
- Kartuschenfach öffnen und Kartusche ersetzen

