

Die Standheizung startet immer mit der zuletzt eingestellten Betriebsart.

WARNUNG

Die Abgase der Standheizung enthalten unter anderem das geruch- und farblose giftige Gas Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

- Standheizung niemals in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen einschalten oder laufen lassen, auch nicht programmieren.

WARNUNG

Teile der Abgasanlage der Standheizung werden sehr heiß. Dadurch können Brände verursacht werden.

- Fahrzeug so abstellen, dass keine Teile der Abgasanlage mit leicht entflammbaren Materialien unter dem Fahrzeug in Berührung kommen, z. B. trockenes Gras.

HINWEIS

Keine Lebensmittel, Medikamente oder andere temperaturempfindliche Gegenstände vor den Luftaustrittsdüsen platzieren. Hitze- oder kälteempfindliche Lebensmittel, Medikamente und Gegenstände können durch die ausströmende Luft beschädigt oder unbrauchbar gemacht werden.

Für den Campingbetrieb Dauerheizen einschalten

- Schalten Sie das zentrale Bedienfeld ein.
- Tippen Sie das Menü **Standheizung** an.
- Tippen Sie den Menüpunkt **Dauerheizen** an.
- Drehen Sie den Dreh- und Druckknopf bis die Funktionsfläche Aktivieren blau hinterlegt ist.
- Drücken Sie zur Bestätigung den Dreh- und Druckknopf.
- Stellen Sie die gewünschte Stufe ein und bestätigen Sie diese innerhalb von etwa zehn Sekunden mit der Funktionsfläche OK.

Wenn die Funktionsfläche **OK** erst **nach** zehn Sekunden bestätigt wird, erfolgt ein Rücksprung in das Menü **Standheizung ohne** Aktivierung der Dauerheizfunktion. Die Einstellungen müssen dann erneut vorgenommen und aktiviert werden.

Der Menüpunkt **Dauerheizen** wird blau hinterlegt und die Standheizung wird eingeschaltet. Die gelbe Kontrollleuchte im Display des zentralen Bedienfelds leuchtet.

Dauerheizen ausschalten

- Schalten Sie das zentrale Bedienfeld ein
- Tippen Sie das Menü **Standheizung** an.
- Tippen Sie den Menüpunkt **Dauerheizen** an.
- Tippen Sie die Funktionsfläche Deaktivieren an, um die Standheizung auszuschalten.

Der Menüpunkt **Dauerheizen** wird nicht mehr blau hinterlegt. Die gelbe Kontrollleuchte im Display des zentralen Bedienfelds verlöscht.

WICHTIG

Die Betriebsart **Sofortheizen** ist nur zum kurzen Vorheizen vor der Abfahrt geeignet und nicht für Camping.

Problemlösungen

Standheizung funktioniert nicht

Kraftstoffbehälter ist fast leer.

- Füllen Sie Kraftstoff auf mindestens 25% des Tankvolumens auf.

ODER: Batteriespannung ist zu niedrig.

- Laden Sie die Batterien über die 230-Volt-Einspeisung oder durch Laufenlassen des Motors auf.

ODER: Stellen Sie sicher, dass keine Abfahrtszeit programmiert ist.

ODER: Zentrales Bedienfeld ist nicht eingeschaltet.

- Schalten Sie das zentrale Bedienfeld ein.